



ND Software S.L.

Prohibida la reproducción o divulgación de esta manual sin la correspondiente autorización
 © 2007-2014 Todos los derechos reservados

24. HERRAMIENTA FORMATEAR TOMTOM

Si la Memoria Interna o Tarjeta SD se ha dañado es posible que se pueda formatear para reinstalar una copia de seguridad completa de un dispositivo TomTom o quizás para utilizarla como memoria Extra para dispositivos con Memoria Interna y ranura para Tarjetas SD-Micro SD

Podemos acceder desde el menú de **HERRAMIENTAS** y pulsando el botón **FORMATEAR DISCO-SD**



24.1. ASISTENTE DE FORMATEAR DISCO-SD

El proceso para formatear la memoria interna o Tarjeta SD de un dispositivo TomTom es muy sencillo con el asistente de ttGps Center v3.0. Nunca debe formatear la memoria del dispositivo si no dispone de una copia de seguridad

Proceso Actual
 Indica en qué punto del proceso para formatear la unidad de disco del dispositivo

Casilla de Seguridad
 Para poder formatear la unidad de disco marque la casilla de seguridad

Dispositivo
 Datos del dispositivo TomTom conectado actualmente

Unidad de Disco
 Seleccione la unidad de disco que desea formatear

Formatear
 Pulse aquí para formatear la unidad de disco seleccionada

Nota: Nunca formatee la Memoria Interna o Tarjeta SD si no dispone de una copia de seguridad completa del dispositivo. Puede crear una copia de seguridad del dispositivo desde la función de Copias de Seguridad de ttGps Center v3.0