



ND Software

Prohibida la reproducción o divulgación de esta manual sin la correspondiente autorización
© 2007-2014 Todos los derechos reservados

5.1. DISPOSITIVOS NO COMPATIBLES

Los siguientes dispositivos TomTom no son por el momento compatibles, aunque estamos trabajando para que en el futuro puedan ser utilizados junto con nuestro software



Series GO x1000 LIVE
TomTom GO 1000
TomTom GO 1005



Serie TomTom VIA
TomTom VIA 110
TomTom VIA 125



Series TomTom Start 20
TomTom Start 20
TomTom Start 25



Dispositivo no detectado
Si conecta un dispositivo no compatible no podrá ser detectado y se mostrará este dialogo

5.3. ASISTENTE DE DISPOSITIVOS

Para comenzar a usar ttGps Center v4.0 con su dispositivo TomTom conecte su dispositivo a un puerto USB de su PC y a continuación pulse sobre el botón **DETECTAR DISPOSITIVOS** para que se muestre el asistente de dispositivos TomTom.

Tipos de dispositivo
Dependiendo del tipo de dispositivo conectado se marcará una opción

Modelo predeterminado
Cuando no se pueda detectar el modelo puede establecer el predeterminado

Lista de dispositivos
Se mostrará la lista de dispositivos detectados por el software

Datos del dispositivo
Información detallada sobre el dispositivo seleccionado

Seleccionar
Pulse aquí para usar el dispositivo seleccionado

Actualizar
Realiza una nueva búsqueda de dispositivos TomTom



5.2. DISPOSITIVOS COMPATIBLES

Los siguientes dispositivos TomTom son totalmente compatibles con ttGps Center v4.0. Actualmente ttGps Center es compatible con 57 modelos de dispositivos TomTom

Serie TomTom GO

Modelos de la serie TomTom GO compatibles



Series ONE 2st Edition
TomTom ONE V3
TomTom ONE V4



Series TomTom X10
TomTom GO 510
TomTom GO 710
TomTom GO 910



Series TomTom X20
TomTom GO 520
TomTom GO 720
TomTom GO 920
TomTom GO 930T



Series TomTom X30
TomTom GO 530
TomTom GO 630
TomTom GO 730
TomTom GO 930



Series TomTom X40
TomTom GO 540 Live
TomTom GO 740 Live
TomTom GO 940 Live



Series TomTom X50
TomTom GO 550
TomTom GO 750
TomTom GO 950
TomTom Blue & Me

Versiones LIVE incluidas



Series TomTom X15
TomTom GO 715



Series TomTom Works
TomTom GO 7000
TomTom GO 9000

Serie TomTom ONE

Modelos de la serie TomTom ONE compatibles



Series ONE 1st Edition
TomTom ONE V1
TomTom ONE V2



Series ONE 2st Edition
TomTom ONE V3
TomTom ONE V4



Series ONE New Edition
TomTom ONE V6
TomTom ONE V7



Series ONE 30S
TomTom ONE 30S
TomTom ONE 30S TTS

Continúa en la siguiente página



5.2. DISPOSITIVOS COMPATIBLES

Serie TomTom ONE (Continuación)

Modelos de la serie TomTom ONE compatibles



Serie ONE IQ Routes
ONE IQ Routes
ONE IQ Routes TTS



Serie ONE White
ONE White Pearl
ONE White Pearl TTS

Serie TomTom ONE XL

Modelos de la serie TomTom ONE XL compatibles



Serie ONE XL Classic
ONE XL Classic
ONE XL Classic HDT
ONE XL Classic TTS



Serie ONE XL 30S
ONE XL 30S
ONE XL 30S TTS
ONE XL Black Edition



Serie ONE XL IQ Routes
ONE XL IQ Routes
ONE XL IQ Routes TTS
ONE XL IQ Routes LIVE



Serie ONE XL 340
ONE XL 340
ONE XL 340 LIVE
ONE XL 340 TTS

Serie TomTom ONE XXL

Modelos de la serie TomTom ONE XXL compatibles



Serie ONE XXL 2009
ONE XXL 2009
ONE XXL 2009 TTS



Serie ONE XXL 2010
ONE XXL 2010

Serie TomTom ONE XXL

Modelos de la serie TomTom ONE XXL compatibles



Serie TomTom Rider
TomTom Rider 1
TomTom Rider 2



Serie Urban
TomTom Rider Urban

Continúa en la siguiente página



5.2. DISPOSITIVOS COMPATIBLES (Continuación)

Serie TomTom integrados

Dispositivos TomTom instalados de fábrica en el vehículo



Serie Renault
Renault Carminat



Serie Toyota
TomTom Eclipse
TomTom Eclipse 2
TomTom Toyota



Serie iGO
TomTom iGO 90

Serie TomTom Start-Ease

Dispositivos compatibles series Start y Ease



Series TomTom Start
TomTom Start
TomTom Start TTS
TomTom Start 2



Series TomTom Ease
TomTom Ease
TomTom Ease TTS